



### Algemeen:

Onze suikerspinmachines werken alleen met speciaal geselecteerde ingrediënten, gebruik dus alleen de meegeleverde/ gekochte ingrediënten voor het beste eindresultaat.

De huurder is verplicht terstond na de levering van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond per e-mail [info@springkussenverhuur-bollenstreek.nl](mailto:info@springkussenverhuur-bollenstreek.nl) op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld, uiterlijk binnen 3 uur na levering, de verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamering.

### Voor gebruik:

1. Zet het motorgedeelte op buffet hoogte op een stevige vlakke ondergrond, zodanig dat het geen schade kan aanrichten bij eventuele lekkage. *N.v.t. bij machine met kar\**.
2. Plaats de pan op het motorgedeelte, met de stickers op de pan naar de voorzijde gericht, en zorg ervoor dat de vier haakklemmen recht onder de vier bevestigingspunten van de pan zitten. Vervolgens kunt u de haakklemmen kruislinks aan de bevestigingspunten van de pan klemmen. *Als aanwezig: plaats beschermkap\**.
3. Steek de stekker in een geaard stopcontact 220-240 Volt. Let op: Het verbruik is maximaal 1500 Watt, sluit het apparaat aan op een groep die dit vermogen kan leveren. Houdt er rekening mee dat het apparaat tijdens gebruik heet kan worden.

### Gebruiksaanwijzing:

1. Zet de POWER schakelaar aan (1). Zet vervolgens de HEAT schakelaar aan (1).
2. Vul met de bijgeleverde maatschep 3/4 (= 1 suikerspin) de kop van de suikerspinmachine.
3. Na ongeveer 90 seconden komt de suikerspin uit de bovenzijde van de spinkop, deze spin vangt u boven de spinkop op met een suikerspinstokje.
4. Met een suikerspinstokje kunt u de spin op het stokje draaien, terwijl u in de richting van de klok dit stokje tussen duim en wijsvinger draait.
5. Langzamerhand de suikerspin, die zich om het stokje vormt, naar boven wegdraaien.
6. De suiker dient tijdig bijgevuld te worden, zo niet wordt de verwarming onbelast verhit en dit kan schade aan het apparaat veroorzaken. (**oververhitting van de spinkop**)!
7. Na verloop van tijd vormt zich suiker op de spinkop, u kunt dan stap 4 (Na gebruik) volgen, en vervolgens stap 1 (Gebruiksaanwijzing). Spinkop voor uitschakelen geheel leeg spinnen!
8. Als u de apparatuur wilt uitschakelen zet dan eerst de HEAT schakelaar uit, en na ca. 5 minuten de POWER schakelaar. Dit laatste om de verwarming middels draaiwind af te koelen voordat de machine definitief uitgeschakeld wordt.

### Na gebruik:

1. Schakel het apparaat uit (Power en Heat schakelaar beiden op 0), haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat (min. 15 minuten) afkoelen.
2. De suikerspin pan *en beschermkap* van de machine halen, deze kunt u gewoon met warm water reinigen, gebruikt u a.u.b. geen schoonmaak of schuurmiddelen.
3. Het motorgedeelte met een doek afnemen. Let er ook op dat het apparaat niet wordt ondergedompeld in water en vermijd contact met water bij de elektrische onderdelen.
4. Het reinigen van de suikerspinstokje: Machine recht op laten staan en de spinkop (binnen en buiten) met een licht vochtig sponsje (warm water) schoonmaken (de suiker lost dan op).

### Bij retour:

Het apparaat dient altijd compleet (*kar\**, *beschermkap\**, motorgedeelte, pan, maatschep, netsnoer en instructiekaart), schoon en droog retour gegeven te worden.